

**SAMSUNG**

Návod na inštaláciu a použitie

# Vstavaná rúra



**BF64CBB/  
BF64CBST**

Návod na použitie



Údaje o varení a pečení sú informatívne.  
Produkt je určený pre použitie v domácnosti.  
Záručné podmienky strácajú svoju splnatosť, ak sa  
zariadenie používa na iné účely ako na domáce, napr.  
priemyselne, v stravovacích zariadeniach alebo pri  
obchodných aktivitách.



# Obsah

---

<b>Používanie tohto návodu</b> .....	<b>2</b>
<b>Bezpečnostné upozornenia</b> .....	<b>2</b>
Elektrická bezpečnosť .....	2
Bezpečnosť počas používania .....	3
<b>Informácie o likvidácii zariadenia</b> .....	<b>3</b>
<b>Inštalácia rúry</b> .....	<b>4</b>
Bezpečnostné pokyny pre montážnych pracovníkov .....	4
Inštalácia vstavanej rúry pod pracovnú dosku linky .....	4
Pripojenie k elektrickej sieti .....	5
Inštalácia vstavanej rúry pod pracovnú dosku linky .....	6
<b>Časti a funkcie</b> .....	<b>7</b>
Rúra .....	7
Ovládanie rúry .....	8
Príslušenstvo .....	9
Používanie príslušenstva .....	10
Bezpečnostná poistka .....	10
Chladiaci ventilátor .....	10
<b>Skôr než začnete</b> .....	<b>11</b>
Nastavenie hodín .....	11
Čistenie po zakúpení .....	12
Funkcie rúry .....	13
Testovanie riadov .....	19
<b>Používanie rúry</b> .....	<b>20</b>
Nastavenie režimu funkcie varenia .....	20
Nastavenie teploty v rúre .....	21
Vypnutie rúry .....	22
Čas ukončenia .....	22
Čas pečenia .....	23
Oneskorený štart .....	24
Kuchynský časovač .....	26
Zapnutie / vypnutie osvetlenia rúry .....	27
Detská poistka .....	27
Vypnutie zvukového signálu .....	27
<b>Čistenie a údržba</b> .....	<b>28</b>
Katalytický smaltovaný povrch .....	29
Čistenie dvierok rúry .....	30
Výmena žiarovky .....	34
<b>Záruka a servis</b> .....	<b>35</b>
Časté otázky a riešenie problémov .....	35
<b>Technické údaje</b> .....	<b>37</b>

## Používanie tohto návodu

SK

Ďakujeme, že ste si vybrali vstavanú rúru Samsung.

Tento návod na použitie obsahuje dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti a pokyny, ktoré vám pomôžu pri používaní a údržbe tohto zariadenia.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre prípadné budúce použitie.

V texte sa používajú nasledovné symboly.



### Dôležité



### Poznámka

## Bezpečnostné upozornenia

Inštaláciu tohto zariadenia môže vykonávať iba autorizovaný technik. Technik je zodpovedný za pripojenie zariadenia k elektrickej sieti a musí dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento výrobok musí byť uvedený do prevádzky autorizovaným subjektom s príslušnou kvalifikáciou. Výrobca preberá zodpovednosť za prípadné vady tohoto výrobku, ktoré sa na výrobku vyskytnú po jeho prevzatí spotrebiteľom v záručnej dobe iba za podmienky, že bol uvedený do prevádzky autorizovaným subjektom s príslušnou kvalifikáciou. Záručná doba začína plynúť odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky, najneskôr však po troch týždňoch od prevzatia výrobku spotrebiteľom. Bližšie informácie získate na našej zákazníckej linke 0800-SAMSUNG (0800-726786).

### Elektrická bezpečnosť

Ak sa rúra počas prevozu poškodila, nezapájajte ju.

- Zariadenie musí pripojiť k elektrickej sieti iba **špecializovaný autorizovaný elektrotechnik**.
- V prípade, že je zariadenie poškodené, nepoužívajte ho.
- **Opravy** môže vykonávať iba **autorizovaný technik**. Nesprávny pokus opraviť zariadenie môže ohroziť vás alebo niekoho iného. Ak rúru treba opraviť, obráťte sa na servisné centrum spoločnosti Samsung alebo na predajcu.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť vymenený za špeciálny kábel alebo kábel dostupný u výrobcu alebo u autorizovaného predajcu.
- Elektrické časti a káble sa nesmú dotýkať rúry.
- Rúra musí byť zapojená k elektrickej sieti, ktorá je chránená poistkou alebo ističom. Nikdy nepoužívajte predlžovacie šnúry alebo kompenzačné vedenie.
- Typový štítok je umiestnený na pravej strane dvierok.
- Pri čistení alebo opravách zariadenia musí byť zásuvka vytiahnutá zo zástrčky.
- Ak pripájate elektrické zariadenie do elektrickej zásuvky v blízkosti rúry, dávajte pozor.

### VÝSTRAHA

Aby ste sa vyhli riziku úrazu elektrickým prúdom musí byť pri výmene žiarovky zariadenie vypnuté. Počas prevádzky rúry sú vnútorné časti veľmi horúce.

**Záznam o inštalácii výrobku autorizovaným kvalifikovaným technikom:**

**Model:** Výrobné číslo:

**Dátum:** Inštaláciu vykonal:

Pečiatka, podpis:

## Bezpečnostné upozornenia (pokračovanie)

SK

### Bezpečnosť počas používania

- Rúra bola navrhnutá výhradne iba pre použitie v domácnosti.
- Počas používania sú vnútorné časti rúry veľmi horúce a môžu spôsobiť oheň. Nedotýkajte sa výhrevných častí zariadenia pokiaľ neprešla dostatočná doba pre ich vychladnutie.
- Nikdy nekladajte do rúry horľavé materiály.
- Povrch rúry je pri dlhodobej prevádzke pri vysokých teplotách horúci.
- Počas pečenia, pri otváraní dvierok dávajte pozor na vychádzajúci horúci vzduch a paru, ktoré môžu spôsobiť poranenie.
- Pri pečení jedál, ktoré obsahujú alkohol, sa tento môže následkom vysokých teplôt odparovať a výpary môžu pri kontakte s horúcimi časťami rúry spôsobiť horenie.
- Pre vašu bezpečnosť nepoužívajte vysoko tlakové vodné čističe alebo parné čističe.
- Deti musia byť pri používaní rúry v bezpečnej vzdialenosti.
- Mrazené jedlá ako napríklad pizza, by sa mali piecť na mriežke na grilovanie. Pri použití plechu na pečenie sa môže tento plech deformovať z dôvodu veľkých rozdielov teplôt.
- Pokiaľ je rúra horúca, nelejte na jej dno vodu. Mohli by ste tým poškodiť smaltovaný povrch.
- Počas pečenia musia byť dvierka rúry zatvorené.
- Nekladte na spodnú časť rúry hliníkovú fóliu a neumiestňujte na ňu plechy na pečenie alebo plechovky. Hliníkové fólie blokujú tok tepla, čo môže spôsobiť poškodenie smaltovaných povrchov a znížiť tak účinok pečenia.
- Ovocné džúsy zanechávajú škvrny, ktoré sa nemusia dať odstrániť zo smaltovaného povrchu rúry. Ak pečiete veľmi riedke (vlhké) jedlá, použite hlbokú panvicu.
- Na otvorené dvierka rúry nekladte ťažké predmety.
- Toto zariadenie nesmie byť obsluhované deťmi alebo nesvojprávnymi osobami bez dohľadu dospeléj zodpovednej osoby, aby sa zabezpečilo bezpečné používanie zariadenia.
- Zariadenie udržiajte mimo dosahu detí.

## Informácie o likvidácii zariadenia

### Likvidácia obalového materiálu

- Použité obalové materiály sú recyklovateľné.
- Obalové materiály odneste do kontajnera, ktorý je určený pre tento druh odpadu.

### Likvidácia starých spotrebičov

#### VÝSTRAHA

Pred likvidáciou starých zariadení ich znefunkčnite, aby neboli zdrojom prípadného nebezpečenstva.

#### **Spravte to tak, že odpojíte zariadenie od elektrickej siete a odstránite sieťový šnúru.**

Z dôvodu ochrany životného prostredia je dôležité, aby ste zariadenie odovzdali správnym spôsobom a na mieste tomu určenom.

- Zariadenie nie je možné likvidovať v netriedenom komunálnom odpade.
- Váš miestny úrad alebo miestna služba pre zber odpadu vám poskytne informácie o obdobiach zberu odpadu a miestach, kde možno tieto materiály odovzdať.

# Inštalácia rúry

SK





- Elektrickú inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať iba autorizovaný elektrotechnik. Rúra musí byť inštalovaná podľa pokynov uvedených v tomto návode. Po inštalácii odstráňte z dvierok ochranné fólie.

## Bezpečnostné pokyny pre montážnych pracovníkov

- Počas inštalácie zabezpečte, aby časti pod napätím neboli po inštalácii voľne dostupné.
- Jednotka, ku ktorej je zariadenie zapojené, musí spĺňať požiadavky normy DIN 68930 pre dodržanie stability.


## Inštalácia vstavanej rúry pod pracovnú dosku linky

- Zaistíte, aby mal priestor, do ktorého rúru inštalujete, minimálne také rozmery ako má samotná rúra.
- Keď je rúra umiestnená v skrinke, pripevnite ju skrutkami z oboch strán.



5

Pripojenie rúry k elektrickej sieti  
(H05VV-F, H05RR-F, Min. 1,5 m, 1,5~2,5 mm<sup>2</sup>)



## Pripojenie k elektrickej sieti

Elektrické zapojenie musí byť vykonané tak, ako je to vyznačené na štítku na zadnej strane zariadenia a musí ho vykonať elektrotechnik, ktorý musí zabezpečiť aby zariadenie bolo zapojené v súlade s bezpečnostnými predpismi a normami.

V prípade, že zariadenie nie je pripojené k elektrickej sieti pomocou zásuvky, viac-pólový spínač (s medzerou medzi kontaktmi minimálne 3 mm) musí byť namontovaný na strane napájania tak, aby spĺňal bezpečnostné požiadavky.

- ☒ Po pripojení k elektrickej sieti sa inicializujú elektrické časti rúry; toto na niekoľko sekúnd zníži intenzitu osvetlenia. Napájací kábel (H05 RR-F alebo H05 VV-F, Min. 1,5 m, 1,5~2,5 mm<sup>2</sup>) musí byť dostatočne dlhý, aby mohol byť pripojený k prednej časti jednotky vo vstavanej rúre položenej na podlahe.


Otvorte kryt nachádzajúci sa na zadnej, spodnej strane zariadenia (použitím plochého skrutkovača) a úplne odskrutkujte spojovacie skrutky a svorku kábla pred tým, ako pripojíte vodiče k príslušným konektorom.

Ochranný vodič musí byť pripojený ku konektoru ( $\perp$ ) na rúre.


Ak zariadenie pripájate k elektrickej sieti pomocou zásuvky, musí byť táto zásuvka ľahko dostupná aj po umiestnení.

Výrobca nezodpovedá za prípadné nehody vzniknuté kvôli neexistujúcemu alebo nesprávnemu uzemneniu.

6



7








## Inštalácia rúry (pokračovanie)


SK

### Inštalácia vstavanej rúry pod pracovnú dosku linky

- Zaistíte, aby mal priestor, do ktorého rúru inštalujete, minimálne také rozmery ako má samotná rúra.
- Zariadenie musí byť umiestnené na požadovanom mieste pod vhodným uhlom.







Pozícia vodiacich líšt je číslované zdola nahor.


Pozície 4 a 5 sa používajú najmä pri funkcii grilu.

Pre použitie správnej pozície vodiacej líšty si pozrite sprievodcu pečením, ktorý sa nachádza v tomto návode na použitie.

## Časti a funkcie (pokračovanie)

SK

### Ovládanie rúry




- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. Gombík výberu funkcie varenia         | 7. Tlačidlo - kuchynský časovač     |
| 2. Displej                               | 8. Tlačidlo - čas pečenia           |
| 3. Ovládač pre nastavenie času / teploty | 9. Tlačidlo - čas ukončenia pečenia |
| 4. Tlačidlo - osvetlenie                 |                                     |
| 5. Tlačidlo detskej zámky                |                                     |
| 6. Tlačidlo - hodiny                     |                                     |


## Časti a funkcie (pokračovanie)

### Príslušenstvo


S rúrou je dodávané nasledovné príslušenstvo.



- 1 Mriežka na grilovanie**, pre nádoby s jedlom, pokrmy v plechovke a podnosy na grilovanie.




- 2 Plech na pečenie**, pre koláče a zákusky.



- 3 Hlboká panvica**, pre pečenie alebo zachytávanie šťavy z mäsa alebo masti.

## Časti a funkcie (pokračovanie)

SK



Plech na pečenie, hlboká panvica a mriežka na grilovanie musia byť správne zasunuté vo vodiacich lištách. Pri vyberaní hotových jedál z rúry, dávajte pozor na horúci riad a ich povrchy.

### Príklad

Pozícia 1: Hlboká panvica  
Pozícia 4: Plech na pečenie

- ☒ V prípade použitia hlbokej panvice alebo plechu na pečenie pre zachytávanie šťavy z pripravovaných jedál sa uistite, že sú panvica alebo plech správne zasunuté vo vodiacich lištách. Keby sa toto príslušenstvo dotýkalo spodnej vnútornej časti rúry, mohol by sa poškodiť smaltovaný povrch. Plechy a panvice umiestnené na pozícii 1 musia byť vzdialené od spodnej vnútornej časti rúry minimálne 2 cm.

## Používanie príslušenstva

### Drôtený gril, plech na pečenie a hlboká panvica

#### Umiestnenie mriežky na grilovanie

Vložte rošt na pečenie na požadovanú pozíciu.

#### Umiestnenie plechu na pečenie alebo hlbokej panvice

Vložte plech na pečenie a/alebo hlbokú panvicu na požadovanú pozíciu.

### Bezpečnostná poistka

- Ak nie je zadáný čas trvania pečenia, rúra sa automaticky vypne po čase, ktorý je uvedený nižšie.

### Časy vypnutia pre rôzne nastavenia teploty


Do 105 °C	16 hodín
Od 105 °C do 240 °C	8 hodín
Od 245 °C do 300 °C	4 hodiny

- Elektrické zapojenie tejto rúry obsahuje tepelný vypínací systém. Ak sa rúra zohreje na nadmerne vysokú teplotu, systém odpojí napájanie ohrievacích telies na určitý čas.

### Chladiaci ventilátor


Počas pečenia je bežné, že ventilátor odvádza horúci vzduch z prednej časti rúry.

- Chladiaci ventilátor pokračuje v odvádzaní horúceho vzduchu aj po použití rúry. Vypne sa vtedy, keď teplota vo vnútri rúry klesne pod 60 °C alebo po uplynutí 25 minút.




## Nastavenie hodín

Po prvom pripojení zariadenia k elektrickej sieti, displej na ovládacom paneli sa na krátky okamih úplne rozsvieti. Po uplynutí 3 sekúnd začne blikať symbol hodín, ktorý ukazuje nastavenie 12:00. Rúru nie je možné používať, pokiaľ nie je nastavený čas.



- 1** Pokiaľ nie je nastavený čas, rúru nie je možné používať. Po prvom pripojení zariadenia k elektrickej sieti, bude na displeji blikať symbol "⌚" a "12:00". Stlačte **tlačidlo hodiny**. Bude blikať symbol "⌚" a "12: ".

- 2** Otáčaním **ovládača pre nastavenie času / teploty** nastavte hodiny.  
Napríklad pre nastavenie času 1:30



- 3** Stlačte **tlačidlo hodiny**. Bude blikať symbol „⌚“ a “:00”

- 4** Otáčaním **ovládača pre nastavenie času / teploty** nastavte minúty. Začne blikať symbol "⌚".



- 5** Pre ukončenie nastavenia hodín stlačte **tlačidlo hodiny** alebo počkajte asi 10 sekúnd. Zobrazí sa symbol "⌚" a zobrazenie "30" prestane blikať. Na displeji sa zobrazí aktuálny čas. Zariadenie je teraz pripravené na použitie.

## Skôr než začnete (pokračovanie)

SK

### Čistenie po zakúpení

*Pred prvým použitím rúru dôkladne vyčistite.*



Nepoužívajte ostré alebo abrazívne prostriedky. Mohli by ste tým poškodiť povrch rúry. V prípade rúry so smaltovanými prednými časťami, použite vhodné čistiace prostriedky.

### Pre vyčistenie rúry

1. Otvorte dvierka. Zapne sa osvetlenie rúry.
2. Vyčistite všetky časti rúry, príslušenstvo a vodiace lišty vyčistite teplou vodou alebo v umývačke riadu a vysušte ich pomocou jemnej handričky.
3. Rovnako vyčistite aj vnútorné časti rúry.
4. Utrite prednú časť rúry navlhčenou handričkou.

Pri prvom použití skontrolujte, či je správne nastavený čas. Vyberte z rúry všetko príslušenstvo a nechajte prázdnu rúru so zatvorenými dvierkami pri nastavenej teplote 200 °C na jednu hodinu zapnutú. Zo zariadenia ucítite nepríjemný zápach, ktorý vzniká vypálením ochranných látok. Zabezpečte, aby bola vaša kuchyňa počas tejto doby dobre vetraná.

## Skôr než začnete (pokračovanie)

### Funkcie rúry

SK

Táto rúra môže pracovať v nasledovných režimoch

#### 1. Tradičná rúra

Odporúčaná teplota: 200 °C

Režim tradičnej rúry je ideálny pre pečenie a praženie jedál pripravovaných na jednom rošte. Spustia sa horné aj dolné ohrevné telesá, ktoré udržiavajú prednastavenú teplotu.

Pred spustením pečenia by ste mali rúru predhriať.

(Rúru môžete predhriať v aktuálnom režime „tradičná rúra“ alebo v režime „horný + konvekčný ohrev“)

Pripravovaný pokrm	Pozícia pečenia	Teplota (°C)	Príslušenstvo	Čas (min.)
<b>Mrazené lazane (500-1000 g)</b>	3	180-200	Mriežka na grilovanie	40-50
<b>Dorado a ryba podobnej veľkosti (300-1000 g)</b> 3-4 rezy na každej strane POKVAPKAŤ OLEJOM	3/2	240	Mriežka na grilovanie / plech na pečenie (pre zachytávanie šťavy)	15-20
<b>Rybíe filé (500 - 1000 g)</b> 3-4 rezy na každej strane POKVAPKAŤ OLEJOM	3	200	Plech na pečenie	13-20
<b>Mrazené karbonátky (mleté mäso a mäso so šunkovou, syrovou alebo hubovou plnkou) (350 - 1000 g)</b> POKVAPKAŤ OLEJOM	3	200	Plech na pečenie	25-35
<b>Mrazené karbonátky z mletého mäsa, mrkvy, cvikly alebo zemiakov (350 - 1000 g)</b> POKVAPKAŤ OLEJOM	3	200	Plech na pečenie	20-30
<b>Bravčové karé s kosťou (500 -1000 g)</b> POKVAPKAŤ OLEJOM, PRIDAŤ SOĽ A PAPRIKU	3/2	200	Mriežka na grilovanie / plech na pečenie (pre zachytávanie šťavy)	40-50
<b>Pečené zemiaky (rozkrojené na polovice) (500-1000 g)</b>	3	180-200	Plech na pečenie	30-45
<b>Mäsová rolka s hubovou plnkou</b> <b>Mrazené (500-1000 g)</b> POKVAPKAŤ OLEJOM	3	180-200	Plech na pečenie	40-50

## Skôr než začnete (pokračovanie)

SK

### 2. Horný + konvekčný ohrev

Odporúčaná teplota: 190 °C

Toto nastavenie použite pri pečení pokrmov umiestnených na pozícii jedna a na pečenie sušienok, ktoré majú byť hnedé alebo chrumkavé. Je tiež vhodné pre pizzu, plnené a tvarohové koláče. Horné ohrevné teleso je v prevádzke a ventilátor konštantne vŕhá horúci vzduch.

Pred spustením pečenia by ste mali rúru predhriať.

(Rúru môžete predhriať v aktuálnom režime alebo v režime „horný + konvekčný ohrev“)

Pripravovaný pokrm	Pozícia pečenia	Teplota (°C)	Príslušenstvo	Čas (min.)
<b>Bravčové mäso s kosťou (1000 g)</b> POKVAPKAŤ OLEJOM, PRIDAŤ SOĽ A PAPRIKU	3/2	180-200	Mriežka na grilovanie / plech na pečenie (pre zachytávanie šťavy)	50-65
<b>Bravčové pliecko v alobale (1000-1500 g)</b> Uprednostnite marinované mäso	2 alebo 3	180-230	Plech na pečenie	60-120
<b>Celé kurča (700-1500 g)</b> POKVAPKAŤ OLEJOM, PRIDAŤ SOĽ A PAPRIKU	2 alebo 3	190-200	Plech na pečenie	40-55
<b>Kuracie alebo rybacie steaky (400-800 g)</b> POKVAPKAŤ OLEJOM, PRIDAŤ SOĽ A PAPRIKU	2 alebo 3	180-200	Plech na pečenie s roštom na pečenie	15-35
<b>Píškótový koláč (sušienky) (1000 g)</b>	2 alebo 3	180	Hlboká panvica	20



## Skôr než začnete (pokračovanie)

### 3. Konvekčný ohrev

Odporúčaná teplota: 170 °C

Tento režim je vhodný na pečenie jedla umiestneného maximálne na tretej pozícii a je tiež vhodný na opekanie. Rúra je vyhrievaná ohrevným telesom na zadnej stene a ventilátor konštantne vháňa horúci vzduch.

Pred spustením pečenia by ste mali rúru predhriať.

(Rúru môžete predhriať v aktuálnom režime „tradičná rúra“ alebo v režime „horný + konvekčný ohrev“)

Pripravovaný pokrm	Pozícia pečenia	Teplota (°C)	Príslušenstvo	Čas (min.)
<b>Jahňacie mäso (350-700 g)</b> POKVAPKAŤ OLEJOM, PRIDAŤ SOL A PAPRIKU	3/2	190-200	Mriežka na grilovanie / plech na pečenie (pre zachytávanie šťavy)	40-50
<b>Banány s čokoládou v alobalu, oriešky a hnedý cukor 3-5 ks.</b> Každý zabalte do alobalu s 3-4 kockami cukru (pokvapajte vodou s cukrom) Nakrájajte na malé kúsky, pridajte 10-15 g čokolády, 5-10 g orieškov.	3	220-240	Mriežka na grilovanie	15-25
<b>Pečené jablká 5-8 ks x 150-200 g</b> Vyberte formy, pridajte cukor. Vložte do panvice s vodou	3	200-220	Mriežka na grilovanie	15-25
<b>Karbonátky z mletého mäsa (300-600 g)</b> POKVAPKAŤ OLEJOM	3	195	Plech na pečenie	18-25
<b>Mäsová rolka s plnkou (mleté mäso) (500-1000 g)</b> POKVAPKAŤ OLEJOM	3	180-200	Plech na pečenie	50-65

## Skôr než začnete (pokračovanie)

SK

### 4. Veľký gril

Odporúčaná teplota: 240 °C

Tento režim je vhodný na grilovanie veľkého množstva nakrájaného mäsa ako steaky, rezne a ryby. Je tiež vhodný na opekanie. Spustí sa horné ohrevné teleso a gril.

Pred spustením pečenia by ste mali rúru predhriať.

(Rúru môžete predhriať v aktuálnom režime „Veľký gril“ alebo v režime „Horný + konvekčný ohrev“)

Pripravovaný pokrm	Pozícia pečenia	Teplota (°C)	Príslušenstvo	Čas (min.)
Klobásy 5-10 ks	4/3	200	Mriežka na grilovanie / plech na pečenie (pre zachytávanie šťavy)	10-15
Poľovnícke klobásy 8-10 ks POKVAPKAŤ OLEJOM	4/3	200	Mriežka na grilovanie / plech na pečenie (pre zachytávanie šťavy)	10-12
Hrianky 5-10 ks	4	240	Mriežka na grilovanie	1. strana 02 - 03 Obráťte 2. strana 02 - 03
Syrové hrianky 5-10 ks	3/2	200	Mriežka na grilovanie / plech na pečenie (pre zachytávanie syra)	8-12
Mrazené palacinky s plnkou (200-500 g) VLOŽTE DO STUDENEJ RÚRY (pred predhrievaním), POKVAPKAŤ OLEJOM	3	200	Plech na pečenie	20-30

## Skôr než začnete (pokračovanie)

### 5. Malý gril

Odporúčaná teplota: 240 °C

Tento režim je vhodný na grilovanie menšieho množstva jedla ako sú steaky, rezne, ryby a hrianky umiestnené v strede plechu. V prevádzke je iba horné ohrevné teleso.

Pred spustením pečenia by ste mali rúru predhriať.

(Rúru môžete predhriať v aktuálnom režime, v režime „malý gril“ alebo „horný + konvekčný ohrev“)

Pripravovaný pokrm	Pozícia pečenia	Teplota (°C)	Príslušenstvo	Čas (min.)
<b>Syr na vyprážanie, mrazený (2x75 g-4x75 g)</b> VLOŽTE DO STUDENEJ RÚRY (pred predhrievaním)	3	200	Mriežka na grilovanie	10-12
<b>Syrové paradajkové bagety (francúzsky chlieb) (so šunkou, so salámou), mrazené</b>	3/2	200	Mriežka na grilovanie / plech na pečenie (pre zachytávanie syra)	15-20
<b>Rybie prsty (300-700 g)</b> VLOŽTE DO STUDENEJ RÚRY (pred predhrievaním), POKVAPKAŤ OLEJOM	3/2	200	Mriežka na grilovanie / plech na pečenie (pre zachytávanie syra)	15-25
<b>Mrazený fish burger (300-600 g)</b> VLOŽTE DO STUDENEJ RÚRY, POKVAPKAŤ OLEJOM	3	180-200	Plech na pečenie	20-35
<b>Mrazená pizza (300-500 g)</b> VLOŽTE DO STUDENEJ RÚRY (pred predhrievaním)	3/2	180-200	Mriežka na grilovanie / plech na pečenie (pre zachytávanie syra)	23-30

## Skôr než začnete (pokračovanie)

SK

### 6. Dolný + konvekčný ohrev

Odporúčaná teplota: 190 °C

Režim dolného + konvekčného ohrevu je vhodný pre jedlá s polevou a chrumkavým základom, ako aj pizza, plnený koláč, ovocný koláč a tvarohový koláč.

Pred spustením pečenia by ste mali rúru predhriať.

(Rúru môžete predhriať v aktuálnom režime, v režime „dolný + konvekčný ohrev“ alebo „horný + konvekčný ohrev“)

Prípravovaný pokrm	Pozícia pečenia	Teplota (°C)	Príslušenstvo	Čas (min.)
Mrazený koláč z kysnutého cesta s jablkami (350-700 g)	3	180-200	Mriežka na grilovanie	15-20
Nadýchané koláčky s plnkou, mrazené (300-600 g) POTRITÉ S VAJEČNÝM BIELKOM, VLOŽTE DO STUDENEJ RÚRY (pred predhrievaním)	3	180-200	Plech na pečenie	25
Mäsové gule s omáčkou (250-500 g) POUŽITE PANVICU NA OPEKANIE	3	180-200	Panvica umiestnená na mriežke na grilovanie	25-35
Nadýchané koláčky (500-1000 g) POTRITÉ S VAJEČNÝM BIELKOM	3	180	Plech na pečenie	15-23
Cannelloni s omáčkou (250-500 g) POUŽITE PANVICU	3	180	Panvica umiestnená na mriežke na grilovanie	22-30
Koláč z kysnutého cesta s plnkou (600-1000 g) POTRITÉ S VAJEČNÝM BIELKOM	3	180-200	Plech na pečenie	20-30

## Skôr než začnete (pokračovanie)

**SK**

### Testovanie riadov

V súlade so štandardom EN 60350.

#### 1. Pečenie

Odporúčania pre pečenie platia pre predhriatu rúru.

Typ pokrmu	Riad a poznámky	Pozícia pečenia	Režim pečenia	Teplota °C	Čas (min.)
Malé koláče	Plech na pečenie	2	Tradičná rúra	170-190	15-25
	Hlboká panvica + plech na pečenie	1+4	Konvekčný ohrev	150-170	20-30
Tenká piškóta Koláč	Plech na pečenie s mriežkou na grilovanie (Tmavo sfarbené, ø 26 cm)	1	Tradičná rúra	160-180	25-35
Jablkový koláč	Mriežka na grilovanie + plech na pečenie + 2 formy na koláče (Tmavo sfarbené, ø 20 cm)	1+3	Konvekčný ohrev	170-190	80-100
	Mriežka na grilovanie + 2 formy na koláče (Tmavo sfarbené, ø 20 cm)	1 Umiestnené po diagonále	Tradičná rúra	180-200	75-90


#### 2. Grilovanie

Predhrejte prázdnu rúru na 5 minút použitím funkcie gril. Túto funkciu používajte s teplotou nastavenou maximálne na 300 °C.

Typ pokrmu	Riad a poznámky	Pozícia pečenia	Režim pečenia	Teplota °C	Čas (min.)
Biely chlieb Hrianky	Mriežka na grilovanie	5	Veľký gril	300	1 str. 1-2 2 str. 1-1½
Beef burger (hovädzí)	Mriežka na grilovanie/ hlboká panvica (pre zachytávanie masti)	4 / 3	Veľký gril	300	1 str. 7-10 2 str. 5-8

## Používanie rúry

### SK Nastavenie režimu funkcie varenia



**1** Otočte **gombík výberu funkcie varenia**, aby ste vybrali požadovanú funkciu rúry.



Konvekčný ohrev



Horný + konvekčný ohrev



Tradičná rúra



Veľký gril




Malý gril



Dolný + konvekčný ohrev

### Nastavenie teploty v rúre

SK



- 1** Otáčaním **ovládača pre nastavenie času / teploty** zvyšujete teplotu vždy o 5 °C.


40 °C – 250 °C  
40 °C – 300 °C (Veľký a malý gril)

☒ Počas pečenia môžete teplotu meniť

## Používanie rúry (pokračovanie)

SK


### Vypnutie rúry




Aby ste vypli rúru, otočte **gombík výberu funkcie varenia** do polohy „Off (Vypnutý)“.

### Čas ukončenia


Počas pečenia môžete nastaviť čas ukončenia pečenia.



- 1** Stlačte **tlačidlo čas ukončenia**.  
Príklad      Aktuálny čas je 12:00



- 2** Otáčaním **ovládača pre nastavenie času / teploty** nastavte požadovaný čas ukončenia pečenia.



- 3** Stlačte **tlačidlo čas ukončenia**.  
Rúra začne automaticky odpočítavať nastavený čas do ukončenia pečenia, ak počas 5 sekúnd nie je stlačené **tlačidlo čas ukončenia**.

☒ Počas pečenia, môžete meniť prednastavený čas ukončenia otáčaním **ovládača pre nastavenie času/teploty**.




## Používanie rúry (pokračovanie)

### Čas pečenia

Čas trvania pečenia môžete nastaviť aj keď je pečenie už spustené.

SK



**1** Stlačte **tlačidlo čas pečenia**.

**2** Otáčaním **ovládača pre nastavenie času / teploty** nastavte požadovaný čas trvania pečenia.



**3** Stlačte **tlačidlo čas pečenia**.  
Rúra bude spustená po nastavený čas trvania, ak nestlačíte na 5 sekúnd **tlačidlo čas pečenia**.

- ☒ Počas pečenia, môžete meniť nastavený čas trvania pečenia otáčaním **ovládača pre nastavenie času / teploty**, pre dosiahnutie lepších výsledkov.



## Používanie rúry (pokračovanie)

SK

### Oneskorený štart

#### Prípád 1 - Čas trvania pečenia bol zadán ako prvý

Ak ste zadali čas ukončenia pečenia potom, ako už bol nastavený čas trvania pečenia, vypočíta sa čas trvania pečenia a čas ukončenia pečenia a ak je to potrebné rúra nastaví oneskorený štart.



#### **1** Stlačte tlačidlo čas ukončenia pečenia.


Príklad

Aktuálny čas je 3:00  
a požadovaný čas  
pečenia je 5 hodín.

#### **2** Otáčaním ovládača pre nastavenie času/teploty nastavte čas ukončenia.

Príklad

Chcete piecť 5 hodín a  
ukončiť pečenie o 8:30.





#### **3** Stlačte tlačidlo čas ukončenia pečenia. Zobrazí sa symbol „□□□□“, až kým nenastane čas spustenia.

## Používanie rúry (pokračovanie)

### Prípád 2 - Čas ukončenia pečenia bol zadáný ako prvý

Ak ste zadali čas ukončenia pečenia predtým, ako bol nastavený čas trvania pečenia a čas ukončenia pečenia, vypočíta sa čas ukončenia pečenia a ak je to potrebné rúra nastaví oneskorený štart.



#### 1 Stlačte tlačidlo času trvania pečenia.

##### Príklad

Aktuálny čas je 3:00 a požadovaný čas ukončenia pečenia je 5:00 hodín.

#### 2 Otáčaním ovládača pre nastavenie času / teploty nastavte čas pečenia.

##### Príklad

Chcete piecť 1 hodinu a 30 minút a ukončiť pečenie o 5:00.




#### 3 Stlačte tlačidlo času pečenia. Zobrazí sa symbol „[ ]“, až kým nenastane čas spustenia.

## Používanie rúry (pokračovanie)


SK

### Kuchynský časovač



**1** Stlačte **tlačidlo kuchynského časovača**.


Začne blikať "🔔".



**2** Otáčaním **ovládača pre nastavenie času / teploty** nastavte požadovaný čas.

Príklad

5 minút




**3** Stlačte **tlačidlo kuchynského časovača** pre jeho spustenie. Po uplynutí času sa ozve zvukový signál.

- ✉ Podržte stlačené **tlačidlo kuchynského časovača** na 2 sekundy, ak chcete zrušiť časovač.

## Používanie rúry (pokračovanie)

### Zapnutie / vypnutie osvetlenia rúry

SK






#### 1 Stlačte tlačidlo osvetlenia.

1. Vypnuté
2. Zapnuté

☒ Svetlo sa automaticky vypne po 5 minútach.

### Detská poistka

Funkciu detskej zámky môžete použiť aj v pohotovostnom stave





**1** Otočte gombík výberu funkcie varenia do polohy „Off (Vypnutý)“. Stlačte a na 3 sekundy podržte stlačené tlačidlá detskej zámky. V políčku displeja sa zobrazí „L“.

**2** Otočte gombík výberu funkcie varenia do polohy „Off (Vypnutý)“. Stlačte a na 3 sekundy opätovne podržte stlačené tlačidlá detskej zámky, aby sa zrušilo uzamknutie.

☒ Ak je uzamknutie aktívne, tlačidlá a voliče s výnimkou tlačidla funkcie odomknutia nebudú fungovať.

### Vypnutie zvukového signálu



**1** Pre vypnutie zvukového signálu, stlačte a podržte naraz na 3 sekundy tlačidlá hodiny a čas ukončenia.

**2** Pre zapnutie zvukového signálu, znova stlačte a podržte naraz na 3 sekundy tlačidlá hodiny a čas ukončenia.

## *Exteriér rúry*

- Pre čistenie obidvoch častí rúry-vonkajších aj vnútorných, použite handričku a jemný čistiaci prostriedok alebo teplú vodu.
- Vysušte ich kuchynským papierom alebo suchou utierkou.
- Nepoužívajte drsné kefy, ani drsné špongie alebo abrazívne čističe.

## *Predné časti rúry z nerezovej ocele*

- Nepoužívajte drôtené kefy, brúsne prostriedky alebo abrazívne látky. Mohli by ste poškodiť náter.

## *Predné časti rúry z hliníka*

- Vyčistite dosku pomocou jemnej handričky alebo handričky s mikrovláknami a jemných čistiacich prostriedkov na okná.

## *VÝSTRAHA*

Pred čistením rúry sa uistite, že je rúra chladná.

## *Vnútro rúry*

- Nečistite ručne tesnenie dvierok.
- Nepoužívajte drsné kefy ani drsné špongie.
- Aby ste sa vyhli poškodeniu smaltovaných povrchov rúry, používajte iba vhodné dostupné čistiace prostriedky.
- Pre odstránenie hrubých nečistôt, používajte špeciálne prostriedky na čistenie rúry.

## *Príslušenstvo*

Po každom použití umyte všetko príslušenstvo a vysušte ho pomocou kuchynskej utierky. Pre jednoduchšie čistenie, ho namočte do teplej vody asi na 30 minút.

## Čistenie a údržba (pokračovanie)

SK

### Katalytický smaltovaný povrch

Odnímateľný kryt je pokrytý tmavosivým katalytickým smaltom, na ktorý sa môže dostať olej a masť, ktoré sa šíria po rúre pri cirkulácii vzduchu počas konvekčného ohrevu. Tieto zvyšky môžu pri teplotách vyšších ako 200 °C zhorieť, napríklad pri pečení alebo smažení. Výsledkom vyšších teplôt je rýchlejšie horenie.

Rúru a príslušenstvo vyčistíte po každom použití. Pretože pri ďalšom pečení a smažení sa môžu tieto zvyšky pripáliť, ich odstránenie môže byť omnoho náročnejšie a v extrémnych prípadoch nemožné.

### Ručné čistenie

Pred čistením rúry sa uistite, že je rúra chladná.

- Katalytické smaltované povrchy čistíte pomocou roztoku z teplej vody a tekutého čistiaceho prostriedku, ktorý naniesiete na jemnú nylonovú kefku.

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, tvrdé kefy, drsné látky alebo handričky, drôtené kefy alebo iné abrazívne materiály. Nepoužívajte sprej na rúru na katalytické smaltované povrchy pretože chemikálie používané v týchto sprejoch by poškodili katalytický smalt a urobili by ho neefektívnym.

Pri použití spreja na rúru na vnútorné povrchy rúry, pred jeho použitím musíte vybrať katalytický smaltovaný kryt.

### Čistenie pomocou vysokých teplôt.

Pred čistením katalytického smaltovaného krytu pomocou vysokých teplôt sa uistite, že všetky vnútorné časti rúry sú vyčistené tak, ako je to popísané vyššie. Pretože vysoké teploty môžu spôsobiť, že sa tieto nečistoty na vnútorných povrchoch rúry pripália a nebude možné ich odstrániť.

Ak je po manuálnom čistení rúra stále silne znečistená, jej vyhriatie na vysokú teplotu môže pomôcť odstrániť nečistoty od oleja a masti.

Myslite na to, že zvyšky korenín, sirupov a podobných látok sa týmto procesom nevyčistia. Tieto môžete vyčistiť ručne pomocou roztoku z teplej vody a tekutého čistiaceho prostriedku jemnou handričkou.

- Vyberte z rúry všetko príslušenstvo.
- Nastavte rúru na režim tradičnej rúry.
- Nastavte teplotu na 250 °C.
- Zapnite rúru približne na 1 hodinu. Doba trvania závisí od stupňa znečistenia rúry.

Je dobré nastaviť čas ukončenia tohto procesu pomocou nastavenia času ukončenia v prípade, ak by ste zabudli rúru na konci vypnúť.

Všetky zvyšky nečistôt sa postupne odstraňujú po každom použití rúry pri vysokých teplotách.

## Čistenie a údržba (pokračovanie)


SK

### Čistenie dvierok rúry


Pri bežnom používaní nie je potrebné dvierka rúry demontovať, ale ak je to nevyhnutné napríklad pri čistení, riaďte sa týmto postupom. Dvierka rúry sú ťažké.

#### Demontovanie dvierok

1. Odklopte svorky na oboch pántoch.



2. Uchopte dvierka za bočné strany.
3. Otočte dvierka približne o 70° až pokiaľ sa pánty úplne nevysunú z otvorov.








## Čistenie a údržba (pokračovanie)

### Nasadenie dvierok

1. Pri otvorených svorkách, nasuňte pánty do otvorov.



2. Posúvajte dvierka v horizontálnom smere a zatvorte svorky.



# Čistenie a údržba (pokračovanie)

SK

## Sklo na dvierkach rúry

Dvierka rúry obsahujú 3 sklenené tabule umiestnené vedľa seba. Vnútnú a strednú tabuľu je možné kvôli čisteniu vybrať.

### VÝSTRAHA



- Hneď ako sú dvierka demontované od rúry, svorky by mali byť otvorené.
- Na čistenie dvierok rúry nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo kovové škrabky; mohli by poškriabať povrch alebo rozbiť sklo.
- Keď sú dvierka namontované, demontovanie niektorých ich častí (sklo dvierok alebo niektoré iné časti) by mohlo poškodiť dvierka.

### Upozornenie




Pri použití nadmernej sily, najmä na rohoch sklenenej tabule sa môže sklo rozbiť.

### Demontáž dvierok

1. Odskrutkujte dve skrutky na ľavej a pravej strane dvierok.
2. Vyberte dve podpery a držiak dvierok a odskrutkujte dve skrutky, ktorými je priskrutkovaná rukoväť.



3. Oddel'te vnútornú tabuľu skla č. 1 od dvierok.
4. Nadvihnite sklenenú tabuľu č. 2 a vyberte dve pružné konzoly z vrchnej časti sklenenej tabule.




Sklo čistite teplou vodou s tekutým čistiacim prostriedkom a vysušte pomocou jemnej utierky.

## Čistenie a údržba (pokračovanie)


### Skladanie dvierok

1. Dvierka a vnútorné časti vyčistíte teplou vodou s čistiacim prostriedkom.


✘ Nepoužívajte abrazívne čističe alebo drsné prostriedky. Použite špongiu s tekutým prostriedkom alebo teplú vodu s čistiacim prostriedkom.



2. Priložte dva pružné držiaky na hornú časť skla č. 2 a umiestnite sklo č. 2 na miesto.
3. Priložte sklo č. 1, držiak dvierok a podpery k dvierkam.



4. Zaskrutkujte dve skrutky na obidvoch stranách dvierok.



### Výmena žiarovky



#### **Nebezpečenstvo elektrického šoku!**


Pred výmenou žiarovky vykonajte nasledovné kroky:

- Vypnite rúru;
- Odpojte rúru od elektrickej siete; a
- Chráňte žiarovku rúry a sklenený kryt tak, že na spodnú časť rúry položíte utierku.




Žiarovku môžete zakúpiť v servisnom centre spoločnosti SAMSUNG.

### Výmena žiarovky na prednej strane rúry a čistenie skleneného krytu



1. Odskrutkujte kryt žiarovky, otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.
2. Vyberte kovový prstenec a plochý prstenec a vyčistite sklenený kryt.
3. Ak je to potrebné, vymeňte žiarovku za novú 25 W, 230 V, 300 °C tepelne odolnú žiarovku.



4. Nasadíte kovový a plochý prstenec na sklenený kryt.
5. Naskrutkujete späť sklenený kryt.

### Časté otázky a riešenie problémov

*Ako postupovať, ak sa rúra nezačne ohrievať?*

Skontrolujte, či jeden z nasledovných postupov nevyrieši problém:

- Rúra nie je zapnutá. Zapnite rúru.
- Hodiny nie sú nastavené. Nastavte hodiny (pozri kapitolu „Nastavenie hodín“).
- Skontrolujte, či boli vykonané potrebné nastavenia.
- Elektrický istič môže byť vypnutý alebo poistka prerušená. Vymeňte poistku alebo zapnite istič. Ak sa to opakuje pravidelne, kontaktujte autorizovaného technika.

*Ako postupovať, ak funkcie rúry a hodiny boli nastavené a rúra aj napriek tomu nefunguje?*

Môže byť problém vo vnútornom elektrickom zapojení rúry. Kontaktujte miestny autorizovaný servis.

*Ako postupovať, ak sa zobrazí chybové hlásenie a rúra sa nezačne ohrievať?*

V tomto prípade sa jedná o chybu v zapojení vnútorného elektrického obvodu rúry. Kontaktujte miestny autorizovaný servis.

*Ako postupovať v prípade, že na displeji bliká čas?*

Nastal výpadok elektrickej energie. Nastavte hodiny (pozri kapitolu „Nastavenie hodín“).

*Ako postupovať, ak osvetlenie rúry nefunguje?*

Žiarovka v rúre je zlá. Vymeňte žiarovku za novú (pozri kapitolu „Výmena žiarovky“).











*Ako postupovať, ak je ventilátor v prevádzke, aj keď ste ho nespustili?*

Aj po ukončení pečenia sa ventilátor stále točí, až pokiaľ rúra nie je chladná. Ak sa ventilátor točí, aj keď je rúra chladná, kontaktujte miestny autorizovaný servis.

## Záruka a servis (pokračovanie)

SK

### Chybové a bezpečnostné kódy

Chybové a bezpečnostné kódy	Základné funkcie	Riešenie
   	<b>CHYBA SENZORA TEPLOTY</b>	<b>Kontaktujte miestny autorizovaný servis spoločnosti Samsung.</b>
	<b>BEZPEČNOSTNÁ POISTKA</b> Rúra bude pokračovať v činnosti pri nastavenej teplote dlhší čas.	<b>Vypnite rúru a vyberte z nej jedlo. Pred ďalším použitím nechajte rúru vychladnúť.</b>
    	Chyba rúry môže spôsobiť, že bude mať nižší výkon alebo zníženú bezpečnosť. Okamžite prestaňte rúru používať.	<b>Kontaktujte miestny autorizovaný servis spoločnosti Samsung.</b>

## Technické údaje

Spoločnosť SAMSUNG sa snaží celý čas zdokonaľovať svoje produkty. Navrhnuté technické údaje a tieto používateľské pokyny preto podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IPM my, ako dodávateľa, vyhlasujeme, že rúry BF64CBB, BF64CBST značky Samsung sú v súlade s nižšie uvedenými technologickými parametrami.

*BF64CBB, BF64CBST*

Napájanie	230 V ~ 50 Hz
Objem (využitelná kapacita)	65 l
Výstupný výkon	MAX 3400 W
Hmotnosť	
Netto	40 kg (cca)
Prepravná	44 kg (cca)
Rozmery (š x v x h)	
Vonkajšie	595 x 595 x 566 mm
Vnútorne	440 x 365 x 405 mm
Úroveň hluku	40 dBA

### Slovenčina



#### **Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)**

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.



ELECTRONICS

**Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky týkajúce sa produktov spoločnosti SAMSUNG, kontaktujte prosím, centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.**

Tel : 0800-SAMSUNG(726-7864)

[www.samsung.com/sk](http://www.samsung.com/sk)